	HoMIDoM	V1.1
	Driver – Mir:ror	

Description

Ce driver permet de communiquer avec les “lapins” ou puce RFID


Interfaces physiques / virtuelles compatibles

Violet Nabaztag Mirror

Configuration du driver

Voici la liste des caractéristiques du driver :

NOM	EDITABLE	DESCRIPTION	VALEURS POSSIBLES
Icone	Oui	Image représentant le Driver	
Nom	Non	Libellé de driver (qui sert aussi à l'affichage)	
Enable	Oui	Activation du Driver	Coché / Décoché
Description	Non	Description qui peut être le modèle du driver ou autre chose	
StartAuto	Oui	Coché si le driver doit être activé dès le démarrage du serveur ou Décoché s'il doit être activé manuellement	Coché / Décoché
Protocole	Non	le protocole de communication utilisé par le driver	
Version	Non	Version du driver	

	HoMIDoM	V1.1
	Driver – Mir:ror	

Liste des types de devices compatibles

Voici la liste des types de devices compatibles avec ce driver :

- GENERIQUEBOOLEEN
- SWITCH

Liste des commandes possibles

Voici la liste des types des commandes possibles avec leur description et paramètre ainsi que les devices compatibles :

- N/A

Configuration des devices associés à ce driver

Voici la liste des caractéristiques du device à configurer pour fonctionner correctement avec ce driver :

NOM	DESCRIPTION	VALEURS POSSIBLES
Solo	pas utilisé avec ce driver	Coché / Décoché
Adresse1	Configurer l'identifiant unique de la puce RFID (lapin)	
Adresse2	pas utilisé avec ce driver	
Modèle	pas utilisé avec ce driver	
Refresh	pas utilisé avec ce driver	

Messages affichés dans les logs

Voici une liste non exhaustive de logs possibles pour ce driver

- XXX
- XXX